

## Nastavení snímače Honeywell 1200g Voyager

### »» Nastavení USB snímače pro emulaci RS-232

1. Stáhněte a nainstalujte ovladače pro sériovou emulaci (Install\_x86 pro 32-bitové operační systémy nebo Install\_x64 pro 64-bitové operační systémy) z <https://old.money.cz/wp-content/uploads/hsm-usb-serial-driver-version-351.zip>
2. Tímto kódem přepnete snímač do továrního nastavení



3. Tímto kódem nastavíte emulaci rozhraní RS-232



### »» Nastavení USB snímače pro emulaci klávesnice

1. Tímto kódem přepnete snímač do továrního nastavení



2. Tímto kódem nastavíte emulaci klávesnice



3. Tímto kódem nastavíte snímač pro použití s českou klávesnicí

