AP-3515

Uživatelský manuál



Všeobecné informace

Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POS-1000 a ukázat uživatelům, jak provádět hardwarovou konfiguraci systému. Více informací získáte na stránkách <u>http://www.fametech.com.tw</u>

<u>DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ</u>

UPOZORNĚNÍ

Systém obsahuje bateriový zdroj, který napájí obvod hodin reálného času. Pokud bude baterie nesprávně osazena může dojít k újmě na zdraví. Nepokoušejte se baterii demontovat, nevházejte baterii do vody nebo ohně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud byl POS terminál demontován neoprávněnou osobou, ztrácíte nárok na záruku. Pokud vznikne technický problém, kontaktujte svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným zacházením.

<u>DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ</u>

- Dříve, než začnete zařízení používat, přečtěte pečlivě tento návod.
- Výrobce neodpovídá za škody na majetku a zdraví osob způsobené v důsledku nesprávné instalace nebo nevhodného používání zařízení.
- Používejte pouze příslušenství, zejména napájecí zdroj, doporučené výrobcem. Použití jiného příslušenství může přístroj poškodit.
- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.
- Přístroj čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky jako je benzín a různá ředidla. Použití takových chemikálií může vést ke zničení krytu přístroje.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny části správně zapojeny.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, na přímém slunci a v blízkosti zdrojů tepla. Může dojít k poškození či zničení krytu a elektrických součástek.
- Při provozu přístroje může dojít k oteplení vnějšího krytu, neumísťujte přístroj v blízkosti hořlavých látek.
- Přístroj umístěte na stabilní podložku. Při pádu přístroje může dojít k závažnému poškození přístroje nebo ke zranění.
- Pro zajištění elektrické bezpečnosti zkontrolujte, že je zařízení správně připojeno k zemnícímu vodiči. V případě nutnosti nechte systém zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Pokud dojde k poruše přístroje, obraťte se na autorizovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit sami.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Přijdete-li do kontaktu s vodiči pod napětím nebo pokud zasáhnete do elektrické nebo mechanické struktury zařízení, nedá se vyloučit poškození zařízení.
- Vypínejte přístroj při připojování a odpojování příslušenství.
- Pokud nastane některá z následujících situací, přístroj neprodleně vypněte a obraťte se na autorizovaný servis:
 - 1. Napájecí kabel je poškozen.
 - 2. Do přístroje se dostala voda.
 - 3. Přístroj je poškozen pádem nebo nárazem.

Obsah

1 Obsah balení5			
1.	L Specifikace	6	
1.	2 Volitelné příslušenství	7	
1.	B Rozměry	8	
1.	Popis zařízení	9	
1.	5 I/O porty	12	
1.	5 Popis jednotlivých portů	12	
2 Instalace POS systému13			
2.	L Instalace napájecího zdroje	13	
2.	2 Instalace tiskárny	15	
3 Dodatek19			
3.	L Výměna pevného disku	19	
3.	2 Instalace integrovaného zákaznického displeje	20	
2		21	

1 Obsah balení

Obsah balení se může lišit dle příslušenství. Pokud po vybalení zjistíte jakékoli poškození nebo chybějící součásti, neprodleně kontaktujte svého dodavatele. Obal uschovejte pro případnou reklamaci.

- POS terminál
- Síťový adaptér
- Síťový kabel
- DVD s ovladači



- Integrovaný zákaznický displej
- Čtečka magnetických karet (MSR)

- I-Button modul
- Sekundární LCD displej

1.1 Specifikace

Model	AP-3515
Základní deska	
	Intel [®] Bay Trail-D Platform, Celeron [®] Processor J1900 (2.0 GHz,
CPU	2M Cache)
Operační paměť	1 x DDR3L SO-DIMM, up to 8 GB
Grafická karta	Intel [®] HD Graphics
Podpora OS	Linux, POS Ready 7, Windows 8.1, Windows 10
Displej	
Typ displeje	15" Full LCD plochý monitor
Jas	300 nits
Rozlišení	1024 x 768 Pixelů
Dotykový panel	Rezistivní nebo kapacitní
Pozorovací úhly	15-85 stupňů
Paměť	
HDD	1x 2.5" SATA III nebo mSATA
I/O Porty	
Sériové	4x COM s volitelným napájením (0/5/12V) (3 x RS-232 na spodním panelu, 1 x USB konektor na bočním panelu)
USB	6 x USB typu A (1 x USB 3.0, 3x USB 2.0 na spodním panelu, 2 x USB 2.0 na bočním panelu)
LAN	1 x RJ-45, 10/100/1000 Giga Ethernet
VGA	1 x DB-15 VGA port
DC výstup	1 x 12V 5A
Zásuvka	1 x RJ-11, 12V / 24 V volitelně
Ostatní	
Napájení	Externí zdroj 12V 60W
Barva	černá
Normy	FCC / CE / LVD / RoHS
Hmotnost	7,8 kg bez tiskárny
	9,9 kg s tiskárnou
Rozměry (š x v x h)	355,3 x 448,9 x 248,6 mm
Provozní teplota	0°C - 40°C
Provozní vlhkost	20% - 80%
Skladovací teplota	-20°C - 60°C
Skladovací vlhkost	20% ~ 85%

* Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1.2 Volitelné příslušenství

Tiskárna	80mm termotiskárna se střihačem
	203dpi, 250 mm/s
	RS-232, USB a Ethernet komunikace
	RJ11 pro pokladní zásuvku
	24V/2,5A (externí zdroj)
Zákaznický displej	VFD, 2 řádky, 20 znaků
MSR	3 stopy, USB HID
i-Button	Dallas i-Button čtečka
Druhý displej	8.4", 10.4" nebo 15" LCD Displej, s/bez
	dotyku

Pro bližší informace ohledně volitelného příslušenství kontaktujte obchodního zástupce pro vaši oblast.

1.3 Rozměry







Pohled z leva

Přední pohled

Pohled z prava



Zadní pohled



Spodní pohled

Poznámka:

Tiskárna, zákaznický displej, čtečka magnetických karet a i-Button jsou volitelná zařízení a nemusí být součástí balení.

1.4 Popis zařízení

• Přední pohled



Výstup pro kabely

• Boční pohled



Pohled z leva

Poznámka: Boční I/O Porty (USB,RS-232) jsou vyhrazeny pro MSR Modul a i-Button.

• Spodní pohled (Základna)



• Spodní pohled (I/O porty)



1.5 I/O Porty



Spodní I/O Porty

1.6 Popis jednotlivých portů:

I/O Port	Popis
USB	1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 2x USB 2.0 na základně (prodlužovacím kabelem připojené k USB 1 a USB 2) 2x USB 2.0 na bočních panelech
PWR IN 12V	Konektor pro připojení externího napájecího zdroje
сом	COM1, COM2, COM3: Sériové porty RS-232 DB9 pro připojení externích zařízení s nastavitelným napájením 0/5/12V COM 4: USB typu A pro připojení MSR
OUT 12V	12V výstup
RJ11	RJ-11 konektor s napájením 12/24V pro pokladní zásuvku.
LAN	Ethernet RJ-45 konektor 10/100/1000 Base-T, s podporou Wake on LAN
VGA	VGA výstup
LPT	DB25 paralelní port (volitelně)
HDD	Modulární slot pro SATA disk

2 Instalace POS systému



2.1 Instalace napájecího zdroje

- a. Natočte POS vodorovně (dle obrázku).
- b. Odšroubujte šrouby konzole.



- c. Vysuňte konzoli směrem nahoru.
- d. Vyjměte ze základny.

e. Provlečte napájecí kabel externího zdroje spodním otvorem v základně a upevněte do slotu pro kabel.



f. Zapojte napájecí kabel do konektoru označeného 12V IN.



g. Připojte přívodní kabel a zapojte do zásuvky.

2.2 Instalace tiskárny

a. Provlečte napájecí kabel externího zdroje tiskárny spodním otvorem v základně.



b. Připojte komunikační kabel tiskárny do POS terminálu a upevněte jej do slotu pro kabel.



c. Připojte přívodní kabel a zapojte do zásuvky.

d. Připojte napájecí a komunikační kabel k tiskárně.



Tiskárna účtenek (pohled zezadu)





Napájecí kabel

e. Vložte tiskárnu do základny.



f. Vložte zpět konzoli, zasuňte směrem dolů a přišroubujte oba šrouby.



- g. Otočte POS terminál do požadované pozice.
- h. Zapněte tiskárnu vypínačem tiskárny (v otvoru na základně).
- i. Zapněte POS terminál vypínačem na levé straně. Nyní je POS systém připraven k použití.



3 Dodatek

3.1 Výměna pevného disku





HDD rám



 b. Odstraňte šrouby HDD modulu, vyjměte starý disk, vložte nový HDD disk a vložte šrouby zpět.



c. Vložte HDD modul s novým diskem zpět do POS terminálu.

Poznámka: Neodstraňujte HDD modul silou.

3.2 Instalace integrovaného zákaznického displeje



 Konektor pro připojení displeje je umístěn na zadní straně terminálu pod krytkou.



- b. Odšroubujte dva šrouby držící krytku.
- c. Připojte konektor zákaznického displeje k POS terminálu.
- d. Přišroubujte zákaznický displej.

Poznámka: Integrovaný zákaznický displej je volitelné zařízení a nemusí být součástí balení. Pro více informací kontaktujte prodejce.

3.3 Instalace MSR & i-Button (volitelné)



- a. Vypněte POS terminál.
- b. Připojte i-Button modul do I/O portu.



c. Připojte MSR modul k bočnímu I/O portu.



d. Utáhněte jistící šrouby a zapněte POS terminál.