

Dokumentace produktu



Nastavení skeneru Voyager 1200g/1202g v Money S3

Instalace ovladače zařízení

- 1) Stáhněte a uložte si ovladač (např. na plochu) z následujícího odkazu: <u>http://www.money.cz/wp-content/uploads/hsm-usb-serial-driver-version-351.zip</u>
- 2) Rozbalte soubor pomocí pravého tlačítka myši přes volbu "Extrahovat vše".
- **3)** Otevřete rozbalenou složku, v případě, že nevidíte všechny soubory (ale pouze 3) je nutné zatrhnout volbu "Skryté položky" dle obrázku.

L	version 3.5.1-WHQL-01-04-2016		
Navigační Podokno náhledu Navigační Podokno podrobností Podokna	Image: String and String	Aktuální zobrazení	Zaškrtávací políčka položek Zaškrtávací políčka položek Přípony názvů souborů Skrýt vyb polož Zobrazit či skrýt
← → × ↑ 📙 > Tento počitač	 Plocha > hsm-usb-serial-driver-version-351 > HSM U Název 	JSB Serial Driver version 3.5.1-WHQL-0 Datum změny Typ	Velikost
> Ar Rychlý přístup	x64-ForInternalUseOnly	14. 6. 2018 9:17 Složka soubo	rů
X CneDrive - Solitea, a.s X Tiskové evnorty z Money S3	x86-ForInternalUseOnly driver_package_reg_ver	14. 6. 2018 9:17 Složka soubo 10. 12. 2015 20:34 Textový dokt	rů iment 1 kB
 Tento počítač 	findUsbPkgVer hidecancelbutton	17. 10. 2013 20:06 Aplikace 14. 9. 2015 14:22 Dávkový sou	7 kB bor s 2 kB
> 💣 Síť	HSM USB Serial Driver Release Notes	14. 6. 2018 9:15 Adobe Acrol	at D 88 kB
		19. 6. 2015 9:55 Textový dok	iment 6 kB
	🚳 setup	7. 5. 2015 20:28 Dávkový sou	bor s 2 kB

- 4) Klikněte pravým tlačítkem myši na "setup" a zvolte "Spustit jako správce" a potvrďte "Ano".
- 5) Nainstalujte ovladač dle obrázků.



🛃 Honeywell HSM USB Serial Drv x64	ver 3.5.1		-		×
Select Installation Folde	r			(
The installer will install Honeywell HSM US	6B Serial Drv x64 v	er 3.5.1 to the f	ollowin	ng folder.	
To install in this folder, click "Next". To ins	stall to a different fo	lder, enter it bel	ow or	click "Brow	/se".
Eolder: C:\Program Files\Honeywell\Honeywe Install Honeywell HSM USB Serial Drv >	III HSM USB Serial	Drv x64 ver urself, or for any	yone w	B <u>r</u> owse Disk Cost. /ho uses th	 is
Computer:					
	Cancel	< <u>B</u> ack		<u>N</u> ext	>

🖟 Honeywell HSM USB Serial Drv x64 ve	er 3.5.1		-		×
Confirm Installation					5
The installer is ready to install Honeywell HS	M USB Serial Dr	v x64 ver 3.5.1	on your	compute	er.
Click "Next" to start the installation.					
	Cancel	< <u>B</u> ack		<u>N</u> ex	t >

Nastavení skeneru čárových kódů na sériovou komunikaci

1) Tímto kódem přepnete skener do továrního nastavení.



2) Tímto kódem nastavíte emulaci rozhraní RS-232.



Kontrola připojení

- Spusťte správce zařízení (ve Windows 10 klikněte na nabídku start pomocí pravého tlačítka myši).
- 2) Vyhledejte porty COM a LTP, skener bude připojen na COM port (např. COM3).

1200g:

着 Správce zařízení	_	×
<u>S</u> oubor <u>A</u> kce <u>Z</u> obrazit <u>N</u> ápověda		
🗸 🛱 Porty (COM a LPT)		^
💭 Voyager 1200 (COM3)		\sim

1202g:

🛱 Správce zařízení	-	×
<u>S</u> oubor <u>A</u> kce <u>Z</u> obrazit <u>N</u> ápověda		
🗸 🛱 Porty (COM a LPT)		^
Voyager-CCB00 (COM3)		~

Pozn.: Pokud žádné zařízení v COM portech nevidíte, restartujte počítač, případně proveď te konfiguraci skeneru pomocí konfiguračních kódů znovu.

Nastavení pokladní komponenty v Money S3

- 1) Spusťte Money S3.
- 2) Na hlavní liště klikněte na záložku Money
- **3)** Z modré nabídky vyberte "Možnosti a nastavení", poté v nabídce pravého sloupce otevřete "Pokladní komponenty".



4) Pomocí tlačítka "Přidat pokladní komponentu" vyberte "Snímač čárového kódu připojený na sériový port" a potvrďte tlačítkem "OK.



- 5) V nově otevřeném okně zvolte, jestli bude skener čárových kódů dostupný pro všechny agendy nebo pouze aktuální a zatrhněte volbu "komponenta aktivní".
- 6) Přejděte do "Nastavení", kde vyberte ze seznamu "Připojení" COM port, který byl skeneru přidělen (v našem příkladu COM3) a uložte tlačítkem "OK".
- 7) Pokud znovu otevřete "Nastavení" a skenerem sejmete čárový kód, tak by se měl při správné konfiguraci vypsat do posledního řádku v otevřeném okně nastavení snímače.

astavení platné pro všechny ag					
	endy				Zpè
avení aktuální agendy a uživate	elské konfigura	ce			 Nasta
omponenta aktivni					
				_	Nápov
🗬 Nastavení snímače				×	
Nápověda				_	
Připojení	СОМЗ	\sim	OK		
Přenosová ruchlost	9600	-	Zpět		
Parita	není				
	0				
Datových bitu	•	×			
Stop-bitů	1	~			
Přenos typu čárového kódu	Vypnuto	\sim			
Pokud je pastavení v pořádku	eeimutú kód e	e obiev	ízde		
i okad je naslaveni v pordaka,	, solution a	c objev	1200		

UPOZORNĚNÍ: Aby skener čárových kódů fungoval korektně, nesmíte mít otevřeno více programů používajících zařízení připojená na COM port (např. Money a Kasa S3). Pokud vám skener nefunguje, vypněte všechny programy a zapněte jen Money.

Volejte zdarma: 800 776 776 posinfo@money.cz

Praha Rubeška 215/1 tel. +420 244 001 288 **Brno** Drobného 555/49 tel. +420 549 522 511 Liberec 1. máje 97/25 tel. +420 485 131 058 Bratislava Plynárenská 7/C tel. +421 249 212 323 **Prešov** Kúpeľná 3 tel. +421 517 732 908

